

Експлуатаційні знаки

Символи по догляду за одягом




Знаки, призначені для інформування споживача про правила експлуатації та способи догляду.

Знаки наносять на етикетки, ярлики та бирки

Прання

Машинне прання.

Цифри всередині тазика - температура води, яку не варто перевищувати при пранні.



Ручне прання



Делікатне прання



Прання заборонено




Не віджимати



Відбілювання



*Допускається
відбілювання
хлором або
киснем*



*Відбілювання
заборонено*




Відбілювання кисневмісних відбілювачем


СУШКА І ВІДЖИМ



Сушка дозволена




Сушка заборонена



Сушити тільки
при низькій
температурі



Сушити при
високій
температурі



Щадний віджим
та сушка




Делікатні віджим
та сушка



Вертикальна
сушка



Сушити на
горизонтальній
поверхні




Сушити без
віджиму




Сушити в тіні


ПРАСУВАННЯ




прасування дозволена




прасування заборонено



прасувати при високій температурі (до 200°C)



прасувати при середній температурі (до 150°C)



прасувати при низькій температурі (до 110 C)



відпарювання заборонено

ПРОФЕСІЙНЕ ЧИЩЕННЯ

(здійснюється в спеціальних підприємствах)



Суха чистка
перхлоретиленом або
іншими розчинниками




Суха чистка
перхлоретиленом або іншими
розчинниками, але з
обмеженнями по механічній дії,
температурі і вологості



Суха чистка
вуглеводнями



М'яка суха чистка
вуглеводнями




Суха чистка
заборонена



Мокра чистка на
професійному
обладнанні



М'яка мокра чистка з
обмеженням
механічного впливу
для делікатних виробів



Не допускається
професійна мокра
чистка

